

Verfahren zur Reinigung und Desinfektion der Außenflächen von Cummins Allison Produkten

In den USA: Befolgen Sie die Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung, die von den U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization - WHO) empfohlen werden.

Außerhalb der USA: Befolgen Sie die an Ihrem Standort geltenden Richtlinien für persönliche Schutzausrüstung.



WARNUNG Hochspannung im Inneren oder Hochspannungspegel können im Inneren vorhanden sein. Stromschlaggefahr.

Nicht die Sicherheitsverriegelungsschalter umgehen. Verletzungsgefahr.

Vor Reinigung und Desinfektion der Außenflächen:

1. Strom **AUS**schalten oder Hauptschalter auf **AUS** drücken.
2. Möglichst Netzkabel von der Maschine abziehen.

Keinesfalls die Maschinenabdeckungen entfernen oder elektronische Komponenten hinter den Abdeckungen berühren. Wenden Sie sich zwecks Unterstützung an Ihren örtlichen Cummins Allison-Servicetechniker.

HINWEIS

Die Verwendung anderer Verfahren oder Reinigungslösungen kann zum Erlöschen der Garantie führen.

Folgende Mittel dürfen nicht zur Reinigung oder Desinfektion verwendet werden:

- Reinigungsmittel auf Ammoniakbasis, Bleichmittel, Aceton, Xylol, Toluol, Ethanol, Methanol oder ähnliche Produkte.
- Scheuernde Materialien oder Reinigungsmittel.

Reinigungslösung niemals direkt auf Maschinenteile sprühen oder gießen. Bei Verwendung eines Sprays oder Aerosols die Lösung immer direkt auf das Reinigungstuch auftragen.

Displays, Touchscreens und Tastaturen sorgfältig reinigen. Überschüssige Flüssigkeit oder Anwenden von übermäßigem Druck kann zu Beschädigungen führen. Keine Flüssigkeiten auf diesen Teilen ansammeln lassen.

1. Strom ausschalten oder Hauptschalter auf AUS drücken

2. Wenn möglich, Netzkabel von der Maschine abziehen

3. Außenflächen reinigen

- a. Alle Außenflächen mit einem Mikrofasertuch oder einem fusselfreien Tuch abwischen, um lose Rückstände zu entfernen.
- b. Displays, Touchscreens und Tastaturen: Oberfläche mit einem sauberen Mikrofasertuch abwischen. Zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen siehe empfohlene Reinigungslösungen auf der rechten Seite. Mikrofasertuch leicht mit einer empfohlenen Reinigungslösung befeuchten. Tuch nicht nass machen. Die Oberfläche leicht mit dem Tuch abwischen.
- c. Für andere Außenflächen: Siehe empfohlene Reinigungslösungen auf der rechten Seite. Mikrofasertuch leicht mit einer empfohlenen Reinigungslösung befeuchten. Tuch nicht nass machen. Außenflächen mit dem Tuch abwischen.
- d. Alle Außenflächen mit einem sauberen Mikrofasertuch abtrocknen.

Empfohlene Reinigungslösungen

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.

Displays, Touchscreens und Tastaturen:

- Wenig Wasser und mildes, nicht scheuerndes Reinigungsmittel oder Brillenreinigungsmittel.

Andere Außenflächen:

- Wasser gemischt mit einer geringen Menge eines nicht scheuernden Reinigungsmittels, z. B. Geschirrspülmittel.
- Simple Green All Purpose Cleaner. Jeweils 30 ml Reiniger mit 240 ml Wasser verdünnen.

4. Außenflächen desinfizieren

- a. Displays, Touchscreens und Tastaturen: Siehe empfohlene Desinfektionsmittel auf der rechten Seite. Mikrofasertuch leicht mit dem empfohlenen Desinfektionsmittel befeuchten. Tuch nicht nass machen. Die Oberfläche leicht mit dem Mikrofasertuch oder Desinfektionstuch reinigen.
- b. Für andere Außenflächen: Siehe empfohlenes Desinfektionsmittel auf der rechten Seite. Mikrofasertuch leicht mit dem empfohlenen Desinfektionsmittel befeuchten. Tuch nicht nass machen. Außenflächen mit dem Tuch abwischen und dabei häufig berührte Bereiche besonders beachten.

Empfohlene Desinfektionsmittel

Befolgen Sie die Gebrauchsanweisungen des Herstellers.

Displays, Touchscreens und Tastaturen:

- 70%iger Isopropylalkohol
- Lysol- oder Clorox-Desinfektionstücher

Andere Außenflächen:

- Simple Green Clean Finish Disinfectant Cleaner

5. Vor dem Anschließen des Netzkabels an die Maschine und dem Einschalten der Stromversorgung Außenflächen vollständig trocknen lassen